PEC-9200(-i)

GEBRUIKERSHANDBOEK

VOOR DE

PEC-9200(-i) EIERBANDREGELAAR MET EITELLING





Spanningen afschakelen voor openen van de eierbandregelaar met eitelling! de eierbandregelaar met eitelling bevat intern blanke spanningsvoerende delen! Openen alleen toegestaan door geautoriseerde personen!

WAARSCHUWING

Hoewel tijdens ontwerp en fabricage de grootst mogelijke zorg is besteed aan de kwaliteit van deze apparatuur, is een technische storing nimmer uit te sluiten. De gebruiker dient te zorgen voor een adequate alarminstallatie en/of noodvoorziening, zodat in geval van een technisch falen van apparatuur en bijbehorende installatie, geen gevaar ontstaat voor mens, dier of goederen.

BIJ CALAMITEITEN HET VOLGENDE NOTEREN

- Installatie-instellingen
- Omstandigheden waaronder calamiteit plaats vond
- Eventuele oorzaken
- Software versienummer

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot onze afdeling klantenservice. Zorg er voor dat u alle benodigde gegevens binnen handbereik heeft. Voor een snelle afhandeling van de storing en om onduidelijkheden te voorkomen is het verstandig eerst de oorzaak en de omstandigheden waaronder de storing plaats vond te noteren, voordat u contact met ons opneemt.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienen BE (www.stienenbe.com)

Stienen BE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze handleiding en wijst uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hand. Verder behoudt Stienen BE zich het recht voor, deze handleiding te herzien of te wijzigen zonder de verplichting een persoon of organisatie van een dergelijke verbetering of wijziging in kennis te stellen.

Stienen BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik of van gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

© Copyright Stienen BE

INLEIDING	1
Schermen	2
Bediening	2
Cijfertoetsen (09)	
Functietoetsen(grafiek, vorige / volgende stal etc.)	
Navigatietoetsen (menu, cursor, mode)	4
OVERZICHT	5
HOOFDMENU	5
EI ERBANDREGELING	5
Raapregeling	6
Cap. Inpakker	6
Raapsnelheid	6
Stofzuiger	6
Correctie eierbandsnelheid	6
Ochtendregeling	7
Aantal verplaatsingen	
Aisianu per verpidalsing	8
Start ochtendregeling	o o ع
Cvclustiid	8
Verplaatsingen uitgevoerd	
Alarm	
Slipalarm	
Liftsysteem	9
Externe alarmen	9
Status Raapregeling	10
Raapregeling in rust	10
Raapregeling	10
Etage	10
Kaapsneineid	10
Elerbanusheinelu	10
Stofzuiger	10
Ochtendregeling	10
Fag saver	
Aanwezige dieren	
Eieren vandaag	11
Eieren gisteren	11
	10
	12
	12
EGG SAVER	12
Aantal malen omhoog	12
Start egg saver	12
Stand egg saver	12
DIERGEGEVENS	13
Muteren	
Overzicht mutaties	
Overzicht aanwezige dieren	
Opzetgegevens	14
	14
ALARM	15
Alarmcodes	15
SYSTEEM	16
TOEGANGSCODE	
PROBLEMEN MET RAPEN	

Incidenteel kan het voorkomen dat de module softwareversie niet voldoet aan de eisen van de besturingssoftware. In voorkomend geval dient u de module software te updaten.

INLEIDING

Om de capaciteit van de eierinpakmachine zo optimaal mogelijk te benutten is het belangrijk dat er een constante aanvoer van eieren is. De eierverzameling speelt hierin een belangrijke rol. Een nauwkeurig werkende eierbandregelaar is tegenwoordig dan ook een belangrijk bestanddeel van de eierinpak-installatie. De door Stienen BE ontwikkelde eierbandregelaar met eitelling onderscheidt zich vooral door zijn zeer hoge verzamelcapaciteit en een zeer nauwkeurige registratie van alle gelegde eieren per etage en rij.

De PEC-9200 is zodanig ontworpen dat de eieren met een zo hoog mogelijke snelheid worden aangeboden aan de eierinpakmachine, zodat de inpaktijden geminimaliseerd worden. Indien nodig wordt de snelheid van de eierband aangepast. De PEC-9200 maakt hierbij gebruik van de raapgegevens van de voorafgaande dag. De PEC-9200 is geschikt voor maximaal 10 etages, maximaal 24 rijen en dus voor maximaal 240 tellers. Daarnaast is de PEC-9200 voorzien van een stofzuiger en een egg saver besturing.

De PEC-9200 eierbandregelaar met eitelling beschikt over GEEN ENKELE IN- OF UITGANG. De PEC-9200 eierbandregelaar met eitelling kan uitgebreid worden met I/O modules voor de benodigde in- en uitgangen.

I/O- MODULE

I/O-module: Met behulp van een I/O-module kan het aantal in- en uitgangen van de eierbandregelaar met eitelling, via de ST-BUS, uitgebreid worden. De I/O-module wordt direct door de eierbandregelaar met eitelling aangestuurd en/of uitgelezen. I/O-modules kunnen niet zelfstandig een proces regelen.

Voor een uitgebreide toelichting over de werking van de regelingen, een omschrijving van de foutmeldingen, het wijzigen van instellingen etc. verwijzen we naar de gebruikershandleiding van de PEC-9200 eierbandregelaar met eitelling.

SCHERMEN



Bij iedere toetsindruk wordt gedurende enkele minuten het scherm verlicht. In een donkere stal zijn de instellingen en metingen dus ook goed zichtbaar.

SCROLL-SCHERM

Indien een scherm meer regels bevat dan er op het scherm kunnen staan verschijnt in de titelbalk het symbool ➡ Dit symbool geeft aan dat u met behulp van de cursortoeten "op" en "neer" (▲ ▼) de resterende instellingen en/of metingen kunt opvragen.

BEDIENING



Let op!

Druk de toetsen uitsluitend in met uw vingertop. Scherpe voorwerpen kunnen het toetsenbord beschadigen!

Het toetsenbord kan algemeen worden ingedeeld in drie groepen:

- 1. cijfertoetsen
- 2. functietoetsen
- 3. navigatietoetsen

1 CIJFERTOETSEN (0..9)



Met de cijfertoetsen kan een schermnummer worden geselecteerd of een instelling of tekst worden gewijzigd.

Tekstinvoer

Met behulp van de cijfertoetsen 2..9, kan de naam van een regelgroep (links, rechts, voor, achter etc.), een schakelklok of teller worden gewijzigd. De maximale tekstlengte bedraagt 15 karakters (inclusief spaties). Het karakter dat u invoert verschijnen in een blokje. Druk meerdere keren op de cijfertoets tot de gewenste letter verschijnt. Om een leesteken in te voegen, drukt u net zolang op cijfertoets 1 tot het gewenste leesteken verschijnt. Een spatie kunt u invoegen m.b.v. de toets 0.

Druk eenmaal voor **a**, tweemaal voor **b** etc. Met behulp van de \blacktriangleright en \blacktriangleleft toetsen kunt u de cursor verplaatsen. Bij bijvoorbeeld menu-keuzes etc., begint de tekst automatisch met een hoofdletter.

2 FUNCTIETOETSEN(GRAFIEK, VORIGE / VOLGENDE STAL ETC.)

Functietoets F1 (wijzigen taal)

Wijzigen taal: Houdt de toets F1 ingedrukt en druk op de linker of rechter cursortoets.

Functietoets F2

Gebruik deze functietoets om de status van eierbandregeling op te vragen.

Functietoets F3 (grafiek)



F2

Als het symbool \boxed{F} in de titelbalk verschijnt en u drukt op functietoets F3 dan worden de instellingen grafisch weergegeven (het lampje in functietoets F3 licht op). Druk wederom op F3 om de grafische weergave uit te schakelen (het lampje in de toets is uit).

De waarden in een grafiek zijn gekoppeld aan het scherm op basis waarvan de grafiek werd samengesteld. De grafiek wordt automatisch bijgewerkt wanneer u de gegevens op het scherm wijzigt.

Volgende / vorige scherm selecteren



Selecteer volgende/vorige scherm.

Indien er meerdere rijen, etages en/of externe alarmen aanwezig zijn kunt u met behulp van deze toetsen het vorige resp. volgende nummer binnen een groep selecteren.

Alarmtoets



Snelkeuzetoets voor alarmscherm.

U kunt in dit scherm het hoofdalarm aan- of uitzetten. Als het hoofdalarm is uitgeschakeld knippert het lampje in een regelmatig patroon. Er wordt geen alarm meer uitgegeven. Het lampje in de alarmtoets licht op indien zich bij een van de regelingen een alarmsituatie situatie voordoet.

Alarmstatus	
Hoofdalarm aan 🕒 Uit ja	Test nee ◀ 30m00s ◀
Alarmcode Geen alarm Regeling	
Alarm externe stal	Ø
1 Laatste alarmen	
2 Externe alarmen	

Test (test alarm): Hiermee kunt u de werking van het alarmrelais (sirene) testen. Vult u achter Test "ja" in dan wordt gedurende 10 seconden het alarmrelais (sirene) ingeschakeld.

U kunt de alarmtesttijd wissen door achter Test "nee" in te stellen.

(**Uit** (afstel alarm): Hiermee kunt u het alarm (sirene) tijdelijk uitschakelen (met uitzondering van de hardware alarmen, deze kunt u niet tijdelijk uitzetten). Het hoofdalarm wordt voor gedurende 30 minuten uitgeschakeld (het lampje knippert in een onregelmatig patroon). Na 30 minuten wordt het hoofdalarm weer automatisch ingeschakeld. Indien de oorzaak van het alarm niet opgeheven is, valt het alarmrelais wederom af (alarm).

U kunt de alarm afsteltijd wissen door achter () Uit "nee" in te stellen.

Indien op de PEC-9200 geen toegangscode geïnstalleerd is of nadat u de juiste toegangscode heeft ingegeven kunt u het hoofdalarm uitzetten.

VERGEET NOOIT EEN ALARM WEER "AAN" TE ZETTEN, wanneer u het uitgeschakeld heeft voor <u>Noot</u> bijv. het oplossen van een storing. Dit kan namelijk nadelige gevolge hebben voor mens, dier, apparatuur of goederen.

Gebruik bij voorkeur de functie 🚺 IIIt (afstel alarm) om een storing te verhelpen.

NAVIGATIETOETSEN (MENU, CURSOR, MODE) 3

🗙 (annuleren)



Deze toets annuleert wijzigingen of menukeuzes.

Door deze toets ingedrukt te houden wordt het hoofdmenu geselecteerd.

(cursor verplaatsen)



Verplaats cursor

Vasthouden: verplaats cursor naar eerste/laatste instelling op scherm.



Verplaats cursor of wijzig waarde

✓ (bevestigen)



Menukeuze Start wijziging Bevestiging wijziging

De cursor is zichtbaar als een zwarte rechthoek, bijv. .00.000kg Tijdens het wijzigen verandert de cursor in een zwarte rand bijv. .06.000kg

OVERZICHT



Naast het etage nummer wordt ook de voortgang van het rapen op de etage weergegeven. Tevens wordt de gewenste en de actuele raapsnelheid op het scherm getoond. Als extra informatie wordt de hoeveelheid geraapte eieren voor vandaag en gisteren weergegeven. Achter "Raapregeling" staat de status van de regeling, voor meer informatie zie "Raapregeling" pagina 6.

Druk op de 🚽 toets om naar het hoofdmenu te gaan.

HOOFDMENU

Hoofdmenu			
1 Eierbandregelir	g		
2 Overzicht eitel	ling		
3 Egg saver			
4 Diergegevens			
5 Datum/Tijd			
6 Alarm			
7 Systeem			
Toegangscode	0000		

EIERBANDREGELING



RAAPREGELING

11 Raapregeling			
Raapregeling	autom	atisch 🔶	L
Cap. inpakker	020.000st/u	16.870st/u	automatis
Raapsnelheid		16.534st/u	handbedieni
Stofzuiger	aan	aan	exte
<u>∧</u> Correctie ei	erbandsnelheid	-10%	

U kunt zonder problemen tussentijds van toestand "automatisch" en/of "handbediening" wisselen (en visa versa) om tussentijdse "aanvoer" problemen op te lossen.

Uit:

De toestand "*uit*" dient ervoor om te voorkomen dat de PEC-9200, tijdens de installatie, in ongewenste situatie terecht komt waardoor er onvoorzienbare dingen kunnen gebeuren. In deze toestand start de raapregeling NIET, *na installatie* dient de toestand in een van de andere drie toestanden te worden gewijzigd.

ıit

٦g

Automatisch: De eierbandsnelheid wordt geregeld aan de hand van de opgeslagen "raap gegevens" (historie) van de voorgaande "raap dagen" en de gewenste aanvoer capaciteit naar de inpakker.

> Mocht om welke reden dan ook een dag zijn overgeslagen met rapen dan wordt de eierbandsnelheid automatisch gehalveerd (er van uitgaande dat er 2x zoveel eieren op de eierband liggen). De tekst "dag overgeslagen" verschijnt op het scherm.

Mochten er, door wat voor reden ook, "gaten" in de historie zitten dan wijzigt de tekst tijdelijk in "eerste keer rapen", de eierbandsnelheid wordt automatisch op de snelheid van de potmeter gezet en de historie van het "gat" wordt bijgewerkt.

Handbediening: Met behulp van de potmeter stelt u de eierbandsnelheid in, tevens wordt aan de hand van de potmeterstand de aanvoer capaciteit naar de inpakker bepaald.

Extern: Met behulp van een externe schakelaar kan men kiezen tussen de toestand "automatisch" (0) en "handbediening" (1). Functioneel zijn beide toestanden gelijk aan de eerder hierboven beschreven toestanden "*Automatisch*" en "*Handbediening*".

CAP. INPAKKER

U kunt de maximum raap capaciteit van de inpakker wijzigen, deze kan echter nooit groter zijn dan de door uw installateur ingestelde maximum transport capaciteit van de dwarsband. Onafhankelijk van de instelling "Raapregeling" (automatisch, handbediening of extern) kunt u de gewenste aanvoer capaciteit, naar de inpakker, met behulp van de potmeter instellen.

RAAPSNELHEID

De actuele raapsnelheid wordt in deze regel weergegeven in stuks per uur (st/u). Het is een gemiddelde waarden, vandaar dat bij het stoppen van de eierband de waarde langzaam afneemt naar 0 stuks per uur.

STOFZUIGER

Op deze regel kunt u de stofzuiger in-/uitschakelen. Daarnaast wordt de actuele toestand van de stofzuiger weergegeven. Indien een van de eierbanden loopt, wijzigt de actieve toestand van de stofzuiger van "uit" in "aan". Nadat de nalooptijd van de stofzuiger vestreken is wijzigt de toestand weer in "uit".

Indien op de juiste plaats geïnstalleerd, zorgt de stofzuiger voor een uitstekende reiniging van de eierband zonder de eierband te raken. Omdat er geen mechanisch contact met de eierband is, is een stofzuiger ideaal voor geperforeerd polipropyleen eierbanden.

CORRECTIE EIERBANDSNELHEID

De berekende eierbandsnelheid wordt beperkt (afgekapt) wanneer de actuele raap capaciteit de ingestelde waarde van de dwarsband overschrijdt. In het scherm verschijnt dan de tekst "Correctie eierbandsnelheid" met daar achter een negatieve waarde (de correctie).

OCHTENDREGELING

12 Ochtendregeling	12 Ochtendregeling
Ochtendregeling aan	Ochtendregeling aan
Aantal verplaatsingen 04 Afstand per verplaatsing 1,0m 0,972m Fotale verplaatsing 3,9m	Aantal verplaatsingen Ø1 Afstand per verplaatsing 4,0m 3,996m Totale verplaatsing 4,0m
Start ochtendregeling 06:00 Cyclustijd 30m00s	Start ochtendregeling 06:00
Jerplaatsingen uitgevoerd Ø	Verplaatsingen uitgevoerd Ø

Eierverdeling over eierband zonder ochtendregeling



Eierverdeling over eierband met ochtendregeling



OCHTENDREGELING

Op deze regel kunt u de ochtendregeling aan/uit zetten.

De ochtendregeling dient ervoor om de eieren beter verdeeld te krijgen over de eierband. Door de betere verdeling werkt de regeling "rustiger" en ontstaat er een gelijkmatigere eierstroom naar de dwarsband. Een bijkomend voordeel is dat de eieren elkaar in het legnest minder snel beschadigen.

AANTAL VERPLAATSINGEN

Om de ochtendregeling goed te kunnen laten functioneren meet u de kortste afstand tussen twee legnesten op. Daarnaast meet u de breedte van het legnest op. Door nu de afstand tussen de legnesten te delen door de breedte van het legnest, kunt u het aantal verplaatsingen bepalen. Voorbeeld:

Afstand per verplaatsing (breedte legnest)	Gecorrigeerde afstand per verplaatsing	Kortste afstand		Aantal verplaatsingen
1,0m	0,972cm	4,0m	4,0/0,972=4,12	4
4,0m	3,996m	4,0m	4,0/3,996=1,00	1

Afstand tussen twee pulsen is in bovenstaand voorbeeld 108mm

AFSTAND PER VERPLAATSING

Hier kunt u de gewenste verplaatsing invullen, de eierbandregelaar past daarna de afstand aan. De eierbandregelaar meet de afstand met behulp van pulsen, vandaar dat de afstand wordt afgerond op een veelvoud van de afstand tussen twee pulsen.

TOTALE VERPLAATSING

Dit is het "*Aantal verplaatsingen*" x de "*Afstand per verplaatsing*", let erop dat deze afstand kleiner is als de kleinste afstand tussen de legnesten en/of voorkant van de eierband.

START OCHTENDREGELING

Vul hier het starttijdstip van de ochtendregeling in. Indien u tevens gebruik maakt van een "Egg saver" zou u er voor kunnen kiezen om eerst de "Egg saver" omhoog te laten gaan alvorens u de ochtendregeling laat starten (bijv. egg save starten om 7:29 en ochtend regeling om 7:30, zorg er wel voor dat beide cyclustijden even lang zijn).

CYCLUSTIJD

De tijd die moet verstrijken tussen twee verplaatsingen. Deze dient u alleen in te vullen bij 2 of meer verplaatsingen. De cyclustijd dient voldoende groot te zijn om op alle etages de verplaatsing te kunnen uitvoeren.

VERPLAATSINGEN UITGEVOERD

Achter "Verplaatsingen uitgevoerd" staat het aantal verplaatsingen die reeds zijn uitgevoerd. Het kan zijn dat de laatste verplaatsing nog in uitvoering is, dit is onder ander afhankelijk van de grootte van de verplaatsing, de bandsnelheid tijdens het verplaatsen en het aantal etages.

Opmerking: Bij een liftsysteem wordt de menu-optie "Ochtendregeling" geblokkeerd.

ALARM

13 Alarm eierbandregeling

Г		
1	Slipalarm	
2	Liftsysteem	
3	Externe alarmen	

SLIPALARM

131 Slipalarm	
Slipalarm Afwijking raap percentage	aan 002%
Geconstateerde afwijking Etage Rij	0 0
Alarmcode Geen alarm	

Afwijking raap percentage

Het slipalarm dient om te detecteren of de eieren aanvoer van de betreffende eierband lager is dan aan de hand van de historie berekend eieren aanvoer (of de handmatig ingestelde waarde). Wijkt de aanvoer procentueel meer af dan het ingestelde percentage dan treedt een "Slipalarm" op. Het slipalarm wordt pas actief nadat de langst ingestelde "Vertraging eierteller etage" verstreken is (vraag uw installateur of dit bij u van toepassing is).

Geconstateerde afwijking

Indien het slipalarm actief is wordt de betreffende etage en rij weergegeven waarbij het slipalarm is opgetreden.

Alarmcode

Momentele alarmcode

LIFTSYSTEEM



Alarm liftsysteem

In dit scherm kunt u de alarmering van het liftsysteen aan- en uitzetten.

Alarmcode

Achter alarmcode wordt de actuele alarmcode van het liftsysteem weergegeven.

EXTERNE ALARMEN

1

1

33 Externe alarmen	1331 Externe alarmen	
Externe alarmen 01-10	1 Extern alarm 1	aan
Externe alarmen 11-20	2 Extern alarm 2	aan
Externe alarmen 21-25	3 Extern alarm 3	aan
	4 Extern alarm 4	aan
	5 Extern alarm 5	aan
	ó Extern alarm ó	aan
	7 Extern alarm 7	aan
	8 Extern alarm 8	aan
	9 Extern alarm 9	aan
	10 Extern alarm 10	aan

De PEC-9200 beschikt over 25 externe alarm ingangen. U kunt deze bijvoorbeeld gebruiken voor een "dode kip" detectie op de eierband. De namen van externe alarmen kunnen door uw installateur gewijzigd worden in een door u gewenste naam (max. 15 karakters).

Let op! Zodra één van de extern alarm actief is worden de eierbanden gestopt

STATUS RAAPREGELING

44 Chature	1		44 Chatura				automatisch
14 scacus raapreye.	11119		14 status raaprege.	11119			dag overgeslagen
Raapregeling	eerste keer	rapen	Raapregeling	eerste keen	[,] rapen	•	eerste keer rapen
Etage 1	2.351st	23%	Etage 1	2.351st	23%		handbediening
Raapsnelheid	9.720st/u		Raapsnelheid	9.720st/u	J		tweede raap
Eierbandsnelheid	41%		Eierbandsnelheid	41%			tweede raap
			Etage selectie	auto			
Stofzuiger	aan	aan	Stofzuiger	aan	aan		
Ochtendregeling	aan	Ø	Ochtendregeling	aan	0		
Egg saver	aan	omlaag	Egg saver	aan	omlaag		
Aanwezige dieren	9.754	14	Aanwezige dieren	9.754	14		
Eieren vandaag	2.351st	24%	Eieren vandaag	2.351st	24%		
Eieren gisteren	Øst	0%	Eieren gisteren	Øst	0%		

uitgeschakeld

PEC-R geïnstalleerd

RAAPREGELING IN RUST

Deze tekst verschijnt op het scherm als geen enkele etage actief is.

F	RAAPREGELING	
	uitgeschakeld	De toestand veranderd pas indien de inpakker gereed staat om te kunnen inpakken en een etage ingang actief is.
	automatisch	De eierbandsnelheid wordt geregeld aan de hand van de opgeslagen "raap gegevens" (historie) van de voorgaande "raap dag" en de gewenste aanvoer capaciteit naar de inpakker.
	dag overgeslagen	Mocht om welke reden dan ook een dag zijn overgeslagen met rapen dan wordt de eierbandsnelheid automatisch gehalveerd (er van uitgaande dat er 2x zoveel eieren op de eierband liggen). De tekst "dag overgeslagen" verschijnt op het scherm.
	eerste keer rapen	De raapsnelheid is afhankelijk van de ingestelde raapsnelheid (potmeterstand), de "raap gegevens" (historie) worden bijgewerkt.
	Handbediening	Met behulp van de potmeter stelt u de eierbandsnelheid in, tevens wordt aan de hand van de potmeterstand de aanvoer capaciteit naar de inpakker bepaald. De historie wordt <i>wel</i> bijgewerkt.
	tweede raap	De raapsnelheid is afhankelijk van de ingestelde raapsnelheid (potmeterstand), de "raap gegevens" (historie) worden <i>niet</i> bijgewerkt.

ETAGE

De etage welke momenteel geraapt wordt, wordt weergegeven met daarachter de actuele hoeveelheid eieren die er op de etage geraapt zijn. Als laatste staat de voortgang van het rapen op de etage weergegeven (100% = klaar met rapen).

RAAPSNELHEID

De actuele raapsnelheid wordt op deze regel weergegeven.

EIERBANDSNELHEID

Op deze regel wordt de actuele bandsnelheid weergegeven. Indien de bandsnelheid wordt gecorrigeerd wordt achter de actuele snelheid de (negatieve) correctie weergegeven met het $\underline{\Lambda}$ symbool.

ETAGE SELECTIE

Indien een PEC-R geïnstalleerd is staat hier de status van de "AUTO" toets van de PEC-R. "auto": de groene led in "AUTO" toets is aan, "hand" de groene led in de "AUTO" toets is uit (hand: u kunt m.b.v. de plus en min toets handmatig een etage selecteren).

STOFZUIGER

De eerste status geeft aan of de regeling "aan" staat, de tweede status is de actuele status van de stofzuiger.

OCHTENDREGELING

De eerste status geeft aan of de regeling "aan" staat, de tweede status is de actuele status van de ochtendregeling.

EGG SAVER

De eerste status geeft aan of de regeling "aan" staat, de tweede status is de actuele status van de egg saver.

AANWEZIGE DIEREN

Het eerste getal is het actuele aantal dieren in de stal, het tweede getal is de dag uitval van vandaag.

EIEREN VANDAAG

Naast de totale hoeveelheid geraapte eieren in de stal voor vandaag wordt ook het legpercentage weergegeven.

EIEREN GISTEREN

Naast de totale hoeveelheid geraapte eieren in de stal van gisteren wordt ook het legpercentage weergegeven.

OVERZICHT EITELLING



Overzicht van de geraapte hoeveelheid eieren waarin naast de totale hoeveelheid ook het legpercentage (mits diergegevens aanwezig zijn) wordt weergegeven. Ten gevolge van afrondingen kunnen de weergegeven leg percentages afwijken van de werkelijke leg percentages. Staat er een leg percentage van boven de 100% dan heeft u waarschijnlijk een dag overgeslagen of "gisteren" vroeger geraapt als vandaag. In dat geval is het leg percentage van gisteren beduidend lager dan vandaag.

U kunt zowel de totaal geraapte eieren per dag alsook per dag per rij of per dag per etage opvragen (van de afgelopen 7 dagen).

WIS ALLE TELLERSTANDEN

Indien u "Wis alle tellerstanden" op "ja" zet worden alle tellerstanden van alle rijen, etages en alle dagen gewist, de opgeslagen raap data (historie) wordt NIET gewist.

EGG SAVER

3 Egg saver	
Egg saver	aan
Aantal maal omhoog	04
Start egg saver Tijdsduur omhoog Tijdsduur omlaag	05:58 00m10s 29m50s
Stand egg saver	omlaag

EGG SAVER

Hier kunt u de egg saver regeling aan/uit zetten.

De egg saver zorgt ervoor dat de eieren niet met hoge snelheid op de eierband terecht komen. Door de te hoge snelheid kunnen er kleine scheurtjes ontstaan in de schil van de eieren. De snelheid van de eieren wordt geremd door ze tegen een gespannen draad aan te laten lopen. Wanneer deze draad wordt opgetild, lopen de eieren rustig door tot op de eierband. Een bijkomend voordeel is dat de eieren tegen de draad de kans krijgen om op te drogen. Hierdoor wordt de kans van het ontstaan van stofringen verminderd.

AANTAL MALEN OMHOOG

Vul hier het aantal malen in dat de egg saver omhoog dient te gaan.

START EGG SAVER

Vul achter "Start egg saver" het starttijdstip in waarop de egg saver regeling actief moet worden. Indien u tevens gebruik maakt van een "Ochtendregeling" zou u er voor kunnen kiezen om eerst de "Egg saver" omhoog te laten gaan alvorens u de ochtendregeling laat starten.

Vul achter "Tijdsduur omhoog" de tijdsduur in dat de egg saver omhoog moet zijn.

Vul achter "Tijdsduur omlaag" de tijdsduur in dat de egg saver omlaag moet blijven voordat de egg saver weer omhoog gaat. Na afloop van het "aantal malen omhoog" staat de egg saver in de stand "omlaag"

STAND EGG SAVER

De actuele stand van de egg saver wordt op deze regel weergegeven.

DIERGEGEVENS

4 Diergegevens

1 Muteren

2 Overzicht mutaties 3 Overzicht aanwezige dieren 4 Opzetgegevens

MUTEREN

Uitval	Geef hier het aantal dieren in dat "uitgevallen" is. De uitval van "Vandaag"wordt automatisch met de ingegeven waarde verlaagd, daarna wordt de ingave gewist. Ingeval van een foutieve ingave kan men door een positieve ingave de foutieve ingaven herstellen.
Uitval "Vandaag"	Totaal uitval van vandaag
Uitval "Totaal"	Onder "Totaal" staat de totale uitval die is berekend aan de hand van de uitval van de voorgaande dagen en de uitval van "Vandaag"
Uit	Wanneer er tussentijds een aantal dieren uit de stal verwijderd worden kunt u bij 'Uit' het aantal dieren invullen dat verwijderd werd.
Uit "Totaal"	Het "Totaal" aantal uitgeladen dieren.
In	Wanneer er tussentijds een aantal dieren in de stal worden bijgeplaatst kunt u bij 'In' het aantal dieren invullen dat bijgeplaatst werd.
In "Totaal"	Het "Totaal" aantal bijgeplaatste dieren.
Aanwezige dieren	Dit is de som van het aantal dieren bij opzet – de totale uitval - totaal uit + totaal in.
Aantal bij opzet	Dit is het aantal dieren bij opzet.

OVERZICHT MUTATIES

Overzicht van de uitval, het aantal uitgeladen (uit) en het aantal bijgeplaatste (in) dieren per dag wordt weergegeven.

OVERZICHT AANWEZIGE DIEREN

Overzicht van het resterende aantal dieren in de stal per dag wordt weergegeven.

OPZETGEGEVENS

Deze gegevens in dit scherm dienen aan het begin van een nieuwe opzet (nieuwe ronde) te worden ingevoerd. De eierbandregelaar met eitelling gebruikt deze gegevens om het resterende aantal dieren en het leg percentages te berekenen.

010.000
nee

Opzet datum De opzet datum wordt automatisch ingevuld wanneer u bij "Nieuwe opzet" "Ja" invult.

De opzetdatum wordt gebruikt voor het bepalen van de leeftijd van de dieren. Daarnaast wordt deze instelling gebruikt voor het vullen van de uitvaltabel die gerelateerd is aan de leeftijd van de dieren. De eierbandregelaar met eitelling kan de gegevens van de afgelopen 7 dagen opslaan.

Aantal bij opzet Dit is het aantal dieren bij opzet.

Wanneer u bij "Nieuwe opzet" "Ja" invult wordt:

- de "raap gegevens" (history) wordt gewist. De eerst volgende status is "eerste keer rapen", zie ook "Raapregeling" pagina 10.
- de uitvaltabel gewist.
- de opzet datum ingevuld
- alle tellerstanden en leg percentages worden gewist.

DATUM/TIJD

Nieuwe opzet

5 Datum/Tijd	
Tijd Jaar Maand	<mark>08:41</mark> u
vag	
Eerste dag van de week	Z0
Begin nieuwe dag	00u

Naast de datum en tijd kunt u de "Eerste dag van de week" instellen. De "Eerste dag van de week" wordt gebruikt om de weektotalen te bepalen.

Stelt u bijv. "Eerste dag van de week" in op *zo* (*zondag*) dan worden op zondag de weektotalen berekend (een weektotaal is de som van zondag, zaterdag, vrijdag etc. t./m maandag)

Daarnaast kunt u hier ook het begin van een nieuwe dag instellen door achter "Begin nieuwe dag" het uur in te vullen waarop de nieuwe dag dient te beginnen.

Let op! Wanneer "Begin nieuwe dag" binnen het raapproces valt verschijnt foutmelding "Begin nieuwe dag in periode" op het scherm en dient u of het tijdstip "Begin nieuwe dag"te wijzigen of u wijzigt de raapperiode.

"Begin nieuwe dag":

- alle dagafhankelijke data wordt 1 dag verder geschoven, daarna worden de gegeven van vandaag gewist.
- indien een week voorbij is wordt het weektotaal opnieuw bepaald.

Zie ook "Alarmtoets" pagina 4.

ALARMCODES

Alarm code	Omschrijving
Alarm onbekend (xxx)	Deze alarmcode kan niet worden vertaald naar een tekst. Noteer het nummer dat wordt weergegeven en neemt contact op met uw leverancier.
Begin nieuwe dag in periode	 De status van de raapregling ("Vrijgave raapregeling") staat nog steeds op actief. De status is na het rapen niet op "uit" gezet, zet de status alsnog op "uit". Zet de status weer "aan" als u opnieuw begint te rapen. Het voorgaande raap proces is nog niet afgerond, wijzig het tijdstip "Begin nieuwe dag" in het menu "Datum & Tijd".
Configuratie gewijzigd	Module configuratie (in-/uitgangen etc.) gewijzigd. Lees module nummer opnieuw in.
Etage <i>xx</i> niet bereikt	De lift heeft binnen de ingestelde alarmeringsperiode de weergegeven etage (xx) niet bereikt. Controleer de werking van de lift.
Extern alarm	Er is een extern alarm opgetreden, zie scherm 132 t/m 133.
Foutief type ingang	Het ingestelde type ingang voldoet niet aan het type ingang waarop de regeling kan regelen.
Foutief type uitgang	Het ingestelde type uitgang voldoet niet aan het type uitgang die de regeling kan aansturen.
Foutieve kleminstelling	Foutieve toewijzing. De functie die u toekent aan de klem wordt niet ondersteund door de module.
Geen communicatieadres	Apparaat adres PEC-9200 ontbreekt.
Geen ingang toegewezen	Geen ingangsklemnummer ingevuld.
Geen uitgang toegewezen	Geen uitgangsklemnummer ingevuld.
Ingang reeds toegewezen	Ingang is aan twee of meerdere regelingen toegewezen.
Module niet geïnstalleerd	 Het ingestelde module nummer bij de klem bestaat niet. Slechte of geen verbinding tussen PEC-9200 en module.
Module reageert niet	Module adres niet gevonden, controleer instellingen op module.
Module reset alarm	Module blijft resetten t.g.v. een storing, controleer module.
Onbekend type klem	Het geselecteerde type klem bestaat niet.
Ongeldige ingang	Het ingangsnummer komt niet voor op de module.
Ongeldige uitgang	Het uitgangsnummer komt niet voor op de module.
Overlappende cyclussen	 De foutmelding 'Overlappende cyclussen' treedt op indien de ochtendregeling nog niet klaar is met het uitvoeren van de huidige verplaatsingen terwijl reeds een nieuwe verplaatsingscyclus is gestart. Om toch synchroon te lopen met de historie worden alle verplaatsingen alsnog uitgevoerd. Wijzig de cyclustijd. Wijzig de afstand per verplaatsing.
Parkeerstand niet bereikt	De lift heeft binnen de ingestelde alarmeringsperiode de parkeerstand niet bereikt. Controleer de eindschakelaar. Controleer de werking van de lift.
Slipalarm	 De actuele eieren stroom blijft achter bij de berekende resp. ingestelde eieren stroom. Dode kip op eierband. Frequentieomvormer staat uit. Ingesteld minimum frequentieomvormer is te laag, de eierband kan niet aanlopen. Gewicht op eierband is te groot, dag(en) overgeslagen met rapen. Teveel troep op eierband, schraper/stofzuiger werkt niet goed/defect.
uitgang reeds toegewezen	Uitgang is aan twee of meerdere regelingen toegewezen.

SYSTEEM

7 Systeem	
Apparaat Programmaversie Programmadatum	PEC-9200 1 [_] [_]
ENG, NLD, DEU, PYC	NLD
Contrast Lichtsterkte aantijd Cursor links	48 100% 300s ja

In dit scherm staat naast het apparaat type de software **programmaversie** en **programmadatum** vermeld.

Taal: Hier stelt u de taal van scherm teksten in. Voor deze handleiding stelt u de taal in op NLD (Nederlands)

U kunt de taal ook wijzigen door functietoets F1 ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de linker of rechter cursortoets te drukken.

ContrastGeeft de verhouding aan tussen de "kleuren" wit en zwart.LichtsterkteHier stelt u de lichtsterkte van de achtergrondverlichting in.AantijdAantal seconden dat de schermverlichting blijft oplichten na de laatste toetsdruk.Cursor links"ja" de cursor wordt op het meest linkse cijfer geplaatst als u een instelling gaat wijzigen.
"Nee" de cursor wordt op het meest rechtse cijfer geplaatst als u gaat wijzigen.

TOEGANGSCODE

Hoofdmenu					
1 Eierbandregeling 2 Overzicht eitelling 3 Egg saver 4 Diergegevens					
5 Datum/Tijd 6 Alarm					
7 Systeem					
Toegangscode 0000					

U kunt een toegangscode bijvoorbeeld gebruiken om uw computer tegen ongewenste toegang te beschermen. Als u wilt voorkomen dat niet-geautoriseerde personen instellingen op uw eierbandregelaar met eitelling kunnen wijzigen, kunt u een toegangscode laten instellen. Een toegangscode bestaat uit een combinatie van 4 cijfers. U kunt maximaal 2 toegangscodes laten instellen door uw installateur.

Als u een toegangscode gebruikt, is het nuttig dat u de code opschrijft en op een veilige plek bewaart. Als u de toegangscode vergeet, kunt u geen instellingen meer wijzigen. Zodra één toegangscode actief is kunt u de instelling alleen wijzigen door de juiste toegangscode in te geven. De toegangscode blijft actief totdat u het scherm "Overzicht" selecteert, daarna moet u de toegangscode opnieuw ingeven om een instelling te kunnen wijzigen.

VOORTGANG IS BIJ AANVANG RAPEN 100%

Overzi	icht					
Etage	Voo	rtgang				
_	Ø	20	40	60	80	100%
1						

Bij de aanvang van het rapen staat de voortgang op 100%.

Tijdens het tijdstip "Begin nieuwe dag" stond of de eierlift NIET in de "parkeer" positie of de inpakker stond nog aan. Hierdoor zijn de gegevens van "gisteren" nog niet door de PEC-9200 verwerkt.

- Zet eierlift in "parkeer" positie en de vrijgave van de inpakker uit.
 - Ga naar "Datum/Tijd" en zet de tijd 1 minuut voor het "Begin nieuwe dag" tijdstip.
- Wacht tot "Begin nieuwe dag" tijdstip voorbij is.
- Wijzig indien nodig "Dag".
- Start het raapproces opnieuw.

WACHT OP INPAKKER

Overzicht eitelling							
				wacht	op inp	oakker	
Etage	Voo	rtgang					
	Ø	20	40	60	80	100%	
2							

Er is een etage geselecteerd maar het vrijgave signaal van de inpakker ontbreekt.

WACHT OP ETAGE

Overz:	icht	eitell	ing			
				wac	ht op	etage
Etage	Voo	rtgang				_
	Ø	20	40	60	80	100%
0						

Het vrijgave signaal van de inpakker is aanwezig maar er is nog geen etage geselecteerd.

VERTRAGING TELLERS

Overz:	icht	eitell	ing			
			U	ertrag	ing te	ellers
Etage	Voo	rtgang				
	0	20	40	60	80	100%
2						

Er is een vertragingstijd ingesteld voor de eiertellers omdat deze niet direct aan het begin van de eierband zijn gemonteerd (maar bijvoorbeeld op de dwarsband of achter de elevator). De vertragingstijd is nog niet verstreken, zodra de vertragingstijd verstreken is verdwijnt de melding.

OCHTENDREGELING

Overz:	icht	eitell	ing			
				ocht	endreg	geling
Etage	Voo	rtgang				
	Ø	20	40	60	80	100%
2						

De ochtendregeling is actief. Tijdens de ochtendregeling worden de eierbanden van elke etage kortstondig aan gezet om een beter verdeling van de eieren over de eierband te verkrijgen.